

Mise à jour du logiciel des 7880, 7881, 7882 et 7885



Attention : assurer vous que l'autonomie de la batterie est suffisante (> 30%) sinon relier l'appareil au secteur avec l'adaptateur fourni.

Le logiciel peut être mis à jour facilement pour obtenir de nouvelles fonctionnalités.

La mise à jour nécessite l'utilisation d'une clé mémoire USB

Pour réaliser la mise à jour :

- Télécharger la mise à jour **788x.zip fichier zip** sur notre site Internet (www.sefram.fr),
- Insérer une clé mémoire USB sur votre PC.
- Dézipper le fichier à la racine de la clé.
- Vous devez obtenir sur votre clé USB un dossier nommé 788X. Ce dossier contenant les fichiers de mise à jour. (L'arborescence doit obligatoirement être celle-ci pour qu'elle soit reconnue par l'appareil).
- Retirer la clé USB de votre ordinateur.
- Mettre en marche votre appareil.
- Insérer la clé mémoire USB dans le connecteur de l'appareil

- Dans la page Configuration, appuyer sur 

Après 10 secondes, la mise à jour démarre.



Attention : ne pas éteindre l'appareil pendant la procédure de mise à jour

La mise à jour dure environ 10 minutes.

A la fin de la mise à jour, l'appareil vous invite à redémarrer, le logiciel est alors chargé dans votre appareil.

Des messages d'erreur peuvent apparaître, ne pas en tenir compte.

Redémarrez l'appareil et vérifiez sur la page de démarrage que la version a bien été mise à jour.