



NA_ENR_XY_RETPERS_DAS1600

MODE XY SUR DAS1600 / DAS800 / 8460

UTILISATION DU RETICULE PERSONNALISE

Les enregistreurs de type DAS1600, DAS800 et 8460 sont équipés du mode de visualisation de type XY. Ce mode permet de tracer une courbe utilisant 2 voies pour axe des X et Y.

A travers cette note d'application, nous allons voir comment personnaliser le réticule du mode XY, c'est-à-dire comment personnaliser l'arrière-plan du mode XY.

A. Exportation du fond d'écran vierge :

1- Insérez une clé USB dans votre appareil et accédez au mode XY :



2- Accédez au menu « configuration écran » :



SEFRAM INSTRUMENTS SAS - 32, rue E. Martel – BP55 - F42009 – Saint-Etienne Cedex 2 France

Tel: +33 (0)4 77 59 01 01 Fax : +33 (0)4 77 57 23 23 SAS au capital de 1 650 000 euros – RCS Saint-Etienne 790 833 404/ APE: 2651B / SIRET : 790 833 404 00011 TVA Intracommunautaire: FR 19790833404 Version : 1





3- Accédez à l'onglet « Couleur » :

	d ↓ ↓
Géneral Couleur Option	Géneral Couleur Option
Visualisation F(f Visualisation XY Image Affichage des bornes Image Multi Borne O Point Vecteur Image Affichage Numérique police :	Fond d'écran PNG :
Retour	Retour

4- Créez maintenant un enregistrement du fond d'écran du mode XY vierge sur votre clé USB en appuyant sur la touche « Création »:

4 •		
Géneral	Couleur	Option
Fond Curseur Fond d'écran PNG :	Réti	icule
Fond d'écran PNG :	Création	
		Retour

5- Le fichier .png est maintenant présent sur la clé USB





- B. Modification d'un fond d'écran vierge issu du mode XY :
- 1- Ouvrez le fichier préalablement exporté via un éditeur d'image : Microsoft Paint, Gimp, Adobe Photoshop,...)

🧭 🔜 🍤 🥐 🗢 PNG0003.png - Paint		
Accueil Affichage		
Coller	↓ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇	Colleur 2 Colleur 2 Colleur
Presse-papiers Image Outils	Formes	Couleurs
+ 1□ 1□ 752 × 753px	🔚 Taille : 3,7 Ko	100 % (=) ((

2- Modifiez le fond d'écran vierge



SEFRAM INSTRUMENTS SAS - 32, rue E. Martel - BP55 - F42009 - Saint-Etienne Cedex 2 France

Tel: +33 (0)4 77 59 01 01 Fax : +33 (0)4 77 57 23 23 SAS au capital de 1 650 000 euros – RCS Saint-Etienne 790 833 404/ APE: 2651B / SIRET : 790 833 404 00011 TVA Intracommunautaire: FR 19790833404





3- Enregistrez le fond d'écran modifié sur votre clé USB

C Enregistrer sous	_		-	×
Ordinateur > Disque amovible (F:) >			÷ 47	Rechercher dans : Disque amo 👂
Organiser 🔻 Nouveau dossier				III 🕶 🔞
Eureau Nom	Modifié le	Туре	Taille	
Emplacement Féléchargement Google Drive Google Drive Google Drive Documents Docum	20/03/2017 15:16	Dossier de fichiers		
Crdinateur Cordinateur Cordinateu				
Cacher les dossiers				Enregistrer Annuler

C. Importation du réticule personnalisé dans le mode XY :

1- Insérez une clé USB dans votre appareil et accédez au mode XY :



2- Accédez au menu « configuration écran » :



SEFRAM INSTRUMENTS SAS - 32, rue E. Martel – BP55 - F42009 – Saint-Etienne Cedex 2 France

Tel: +33 (0)4 77 59 01 01 Fax : +33 (0)4 77 57 23 23 SAS au capital de 1 650 000 euros – RCS Saint-Etienne 790 833 404/ APE: 2651B / SIRET : 790 833 404 00011 TVA Intracommunautaire: FR 19790833404





3- Accédez à l'onglet « Couleur » :

<∱⊳ Géneral Couleur Option	Géneral Couleur Option
Visualisation F(Visualisation XY Visualisation XY Affichage des bornes Multi Borne	Fond Curseur Fond d'écran PNG :
O Point Vecteur	 Fond d'écran PNG : Création
Affichage Numérique police :	
Retour	Retour

4- Paramétrez maintenant le réticule personnalisé. Sélectionnez « Fond d'écran PNG » et choisissez votre fichier. Ici nous choisirons le fichier que nous avons modifié précédemment :







5- Fermer la fenêtre des paramètres en appuyant sur la touche « Retour » :



6- Notre fond d'écran est alors changé avec celui que nous avons modifié :

-5	-4	-3	2	1	0	1	2	3 4	5	Voie A1 [V]	15:23:11	MENU PRINCIPAL
										XA 1=-0.0058 V Y		Config. Tracé
												configuration Ecran
											Ø	Tracé Oui
						-					8	Reset
)			RM	Voie X Voie A 1
											₩#	Voies en Y Acquisition
											2	Curseur

SEFRAM INSTRUMENTS SAS - 32, rue E. Martel – BP55 - F42009 – Saint-Etienne Cedex 2 France